

## FANN Green -käymäläjärjestelmän käyttöohje



### Huuhtelu

Käynnistä huuhtelu painamalla huuhtelupainiketta kerran. Huuhteluprosesseja on vain yksi. Huuhtelupainikkeen painalluksen ja huuhtelun alkamisen välinen viive vaihtelee asennuskokoonpanon mukaan. Tavallisesti huuhtelu tapahtuu noin 10–15 sekunnin kuluttua siitä, kun painiketta painetaan.

### Tärkeää!

Järjestelmä ei tunnista hyvin nopeita painalluksia. Paina huuhtelupainiketta jokaisella huuhtelukerralla noin 1 sekunnin ajan.

Jos asennukseen sisältyy useita WC-istuimia, jotka huuhtellaan samanaikaisesti, jälkimmäisen WC:n huuhteluprosessi käynnistyy vasta, kun edellisen huuhteluprosessi on valmis.

### Kunnossapito

WC:stä saa huuhtoa alas ainoastaan vettä, ulostetta, WC-paperia ja sitruunahappopohjaisia puhdistusaineita. Kaikki muu voi vaurioittaa käymäläjärjestelmän osia ja/tai vaikuttaa sen toimintaan.

### 1–4 viikon välein:

Käytä Jets toilet clean plus -puhdistusainetta tai muuta sitruunahappopohjaista puhdistusainetta. Vaahtoavia puhdistusaineita ei saa käyttää, sillä ne aiheuttavat ilmakuplia alipaineysikköön. Tällöin alipaineen muodostaminen ei onnistu. Lisäksi sitruunahappo auttaa vähentämään virtsakiven muodostumista putkistoon.

### Vuosittain:

Kaada WC:hen 0,2 litraa Jets Descale Gel -puhdistusgeeliä ja huuhtele WC joka toinen ilta ennen nukkumaanmenoa 10 päivän ajan. Vaihtoehtoisesti voit kaataa WC:hen 0,5 litraa Jets Descale Gel -puhdistusgeeliä ja huuhdella WC:n, jos käymälä on pidemmän aikaa käyttämättä.

### Tarvittaessa:

- Puhdista kunkin WC-istuimen tulovesisuodatin.
- Jos järjestelmä on pakkasella pidemmän aikaa käyttämättä, toimi seuraavasti:

**WC:** Katkaise WC-istuimen vedentulo. Irrota letku vesiventtiilin istukasta. Paina huuhtelupainiketta, jotta WC-istuin tyhjenee vedestä, ja tyhjennä myös letkussa ja venttiilissä oleva vesi.

**Alipaineysikkö:** Alipaineysikkö ei tyhjene vedestä täysin, vaikka WC huuhdellaan ilman vettä. Siksi on käytettävä Jets-pakkasnestettä tuotteen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

### Paineputki:

**Vaihtoehto 1:** Asenna lämpökaapeli ja suojaeriste paineputken ulkopuolelle.

**Vaihtoehto 2:** Käytä Jets-pakkasnestettä tuotteen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

### Huolto

Alipaineysikkö on suositeltavaa huoltaa 7 vuoden välein kuulalaakerien ja tiivisteiden vaihtamista varten.

### Varaosat/tarvikkeet:

Tuotenro	Nimike
1641	WC-istuin, Jets M50, lattiamalli
1642	WC-istuin, Jets Charm, seinämalli
1645	Alipainepumppu, Jets, U Flexi, 230 V, VTS
1648	Lietetasku, Jets, painepuoli, 32 mm
1650	Seinäkonsoli, Jets Charm
1651	Asennuskehys, pumppu WC-istuimen takana, Jets
1654	Ulkokaappi pumpulle, Jets, 80 x 75 x 60 cm
1657	Yksisuuntainen ilmaventtiili, painepuoli, Jets, 32 mm
1660	Ohjauskaapeli, 2 m, VTS-WC, Jets
1662	Jatkokaapeli, 2 m, ohjauskaapeli/WC, Jets
1663	Jatkokaapeli, 5 m, ohjauskaapeli/WC, Jets
1664	Jatkokaapeli, 10 m, ohjauskaapeli/WC, Jets
1665	Jatkokaapeli, 20 m, ohjauskaapeli/WC, Jets
1667	Ohjauskaapeli, VTS/alipainepumppu, 5 m, Jets
1671	Putken lämpökaapeli, 20 m, 13 W/m, Jets
1672	Lämpökaapelin asennusteippi
1674	Jets Toilet Clean Plus, 0,75 l
1676	Jets Descale Gel, 5 l
1678	Jets-pakkasneste, 4 l
1686	Pintavippa, Jets, sis. holkkitiivistein

Asennuspäivä	Kiinteistö
Asentaja	Kunta

Päiväys	Säiliön tyhjennys Vuosittainen kunnossapito					Huuhtelujen määrä	Toimenpide ja merkintä	Allekirjoitus
	Säiliön tyhjennys	Vuosittainen kunnossapito	Huolto	Muu toimenpide	Yhteydenotto FANNiin			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

**FANN Ympäristötekniikka Oy**Mikkolantie 13 B  
33470 Ylöjärvi050-350 59 18, 040-809 37 11  
myynti@fanngroup.com  
www.fann-suomi.fi

www.fann-suomi.fi