

## Asennusohje FANN-teleskooppikansi



1. Kannen asennus FANN-korotusputkeen edellyttää, että korotusputken yläosa katkaistaan. Leikkaa korotusputkesta noin 20 mm siten, että jäljelle jää vain renkaan reuna, ja tasoita reunat.
2. Asenna kumitiiviste korotusputkeen.
3. Irrota kansi teleskooppiosasta ja asenna tasotiiviste. Tasotiivisteessä on tarrateippi toisella puolella. Huomaa tiivisteessä olevat pultinreikien paikat.
4. Asenna kansi, kiinnitä aluslevyt ja kiristä pultit 6 mm kuusiokoloavaimella.
5. Levitä liukurasvaa tiivisteiden sisäpuolelle ja paina teleskooppikansi haluttuun korkeuteen. Muista jättää kansi koholle, jos on tarkoitus painaa se alusmaatyön painumisen jälkeen.

**Huomaa!** Huomioi mahdolliset korotusputkessa olevat liukukiinnikkeet ja/tai korotusputkeen tulevat sähkökaapelit, ettei kansi osu niihin tai vedä niitä mukaansa, jos haluat painaa kantta jonkin ajan kuluttua.

Teleskooppikannen kokonaiskorkeus: 500 mm  
Teleskooppiosan kokonaispituus: 380 mm

Vähintään 100 mm teleskooppiosasta on asennettava kaivon korotusputken sisäpuolelle. Teleskooppiosa voidaan haluttaessa katkaista 200 mm päästä teleskooppiosan alareunasta.

Kaivon korotusputki ei sisälly FANN-teleskooppikansipakettiin, RSK-nro 5547509.

### FANN Ympäristötekniikka Oy

Mikkolantie 13 B  
33470 YLÖJÄRVI

Puh. 050-350 5918, 040-809 3711  
myynti@fann.se pro.fann.se/fi

